Mi·Light®

Instrukcja obsługi zestawów RGB (FUT025) i RGBW (FUT027)

Cechy produktu



16 milionów
kolory do wyboru



Kontrola
jasności



Zdalne sterowanie z pilota
Zasięg 30m



Zdalne sterowanie z telefonu
Mostek Mi·Light WiFi iBox
jest wymagany

Kontroler dostarczony w zestawie z pilotem jest wstępnie sparowany i gotowy do działania po podpięciu zasilania. W razie potrzeby można zaprogramować kontroler do innego pilota.

Dane techniczne


Napięcie wejściowe: DC12V-24V

Wyjście: Max. 6A/kanał

Połączenie wyjściowe: wspólna anoda

Maksymalne obciążenie. 10A


Zasięg: 30m



Schemat podłączenia


RGB

Schemat podłączenia




RGBW

Schemat podłączenia



Opis przycisków:



Sterowanie:

1) Sterowanie kolorem białym

Aby załączyć kolor biały (W) i uzyskać możliwość sterowania jego jasnością należy załączyć program dynamiczny oznaczony numerem ,,1" W przypadku sterowania jednocześnie barwą białą oraz kolorami RGB należy włączyć program dynamiczny o numerze ,,2" . By powrócić z powrotem do sterowania paletą barw RGB należy tylko wybrać dowolny kolor z pola ,,COLOR RING" po czym diody odpowiadające za kolor biały zostaną wyłączone.

2) Uczenie oraz czyszczenie kodu

Każdy nowo zakupiony zestaw jest fabrycznie zaprogramowny i nie wymaga procedury uczenia kodu.

3) Programy dynamiczne

Sterownik umożliwia czternaście gotowych do pracy programów dynamicznych. Aby załączyć jeden z nich, należy nacisnąć przycisk odpowiadający za ,,zmiane programu" W wiekszości programów, da się wysterować odpowiedni poziom jasności oraz natężenia szybkości odtwarzania, odbywa się to przy pomocy przycisku ,,jasność" oraz ,,szybkość programu"

Tabela funkcji dynamicznych:

Numer	Funkcja	Zmiana szybkości	Zmiana jasności
1	Statyczny kolor biały	Niemożliwa	Możliwa
2	Statyczny kolor z biały z możliwością wyboru dodatkowego koloru RGB	Niemożliwa	Możliwa
3	Płynna zmiana kolorów RGB	Możliwa	Możliwa
4	Płynna zmiana czterech kolorów (R+B+G+W)	Możliwa	Możliwa
5	Skokowa zmiana czterech kolorów (R+B+G+W)	Możliwa	Możliwa
6	Skokowa zmiana siedmiu kolorów razem z białym	Możliwa	Możliwa
7	Skokowa zmiana koloru czerwonego i białego	Możliwa	Możliwa
8	Skokowa zmiana koloru niebieskiego i białego	Możliwa	Możliwa
9	Skokowa zmiana koloru zielonego i białego	Możliwa	Możliwa
10	Skokowy czerwony	Możliwa	Możliwa
11	Skokowy zielony	Możliwa	Możliwa
12	Skokowy niebieski	Możliwa	Możliwa
13	Skokowy biały	Możliwa	Możliwa
14	Połączone wszystkie wyżej programy	Niemożliwa	Możliwa

Uwaga:

1. Sprawdź czy kontroler został podłączony do zasilacza prądu stałego i właściwych parametrach. Niewłaściwy zasilacz może doprowadzić do trwałego uszkodzenia kontrolera.
2. Nie podłączaj kontrolera pod napięciem. Kontroler można zasilić po upewnieniu się że został prawidłowo podłączony i nie ma zwarcia.
3. Nie używaj kontrolera w obszarach zabudowanymi elementami metalowymi lub w miejscach gdzie występują zakłócenia elektro-magnetyczne, wpłynie to negatywnie na zasięg kontrolera.



Made in China